YARILO LanDMX8Rack

ART-NET – DMX512 Контроллер

Руководство пользователя



Версия 1.1

Техническая поддержка support@yarilo.pro

2023

Общие сведения.

Art-Net контроллер Yarilo LanDMX8Rack предназначен для управления световыми проборами по протоколу DMX-512. Контроллер подключается к локальной сети Ethernet и получает данные по протоколу ArtNet, sACN, Manet.

LanDMX8Rack предназначен для установки в стойку 19 дюймов и занимает 1U (высота 44,45 мм). Питание прибора осуществляется от сети переменного тока 230В через разъем стандарта PowerCON. На задней панели, рядом с разъемом питания расположен транзитный выход питания стандарта PowerCON. Прибор имеет восемь выходных XLR-3 разъемов (возможно поставка с XLR-5). Встроенный Ethernet-коммутатор на два порта облегчает подключение приборов в локальной сети. На передней панели LanDMX8Rack расположен сегментный светодиодный экран, четыре кнопки управления и светодиодный индикатор режима работы (светодиод STATUS). Около каждого XLR разъема находится светодиод активности выходного порта.

Встроенный web-интерфейс позволят наглядно и просто установить параметры устройства, обновлять встроенное ПО в контроллере. Светодиодный экран на передней панели информирует о текущем режиме работы контроллера и позволяет задавать базовые настройки.

Комплектация поставки:

- LanDMX8Rack 1 шт
- Кабель питания PowerCON 1шт
- Кабель Ethernet 1 шт

Правила техники безопасности

Убедитесь, что напряжение в сети не превышает указанное на устройстве.

Убедитесь, что во время работы устройства рядом с ним нет легковоспламеняющихся материалов.

Перед обслуживанием или заменой предохранителя всегда отключайте устройство от источника питания. Используйте только предохранитель нужного номинала. Максимальная температура окружающей среды составляет 40°С (104°F). Не эксплуатируйте устройство при температуре выше указанной номинальной температуры.

В случае возникновения серьезных проблем в работе немедленно прекратите использование устройства. Обратитесь к производителю.

Следите за тем, чтобы шнур питания не был пережат или поврежден.

Замена предохранителя

В Yarilo LanDMX8RACK используется предохранитель 0.5A, 250V, 5x20 мм. Для замены предохранителя:

- 1. Поверните крышку предохранителя против часовой стрелки, чтобы снять крышку с предохранителем.
- 2. Замените предохранитель, прикрепленный к крышке предохранителя.
- 3. Установите на место крышку предохранителя с новым предохранителем и затяните по часовой стрелке.

Входное напряжение:	220-230В сети переменного тока
Потребляема мощность:	15Вт
Максимальный ток	10A
транзитного питания:	
Сетевой протокол:	Art-Net, Streaming ACN, Manet
Входной порт:	2 порта Ethernet RJ45 10/100Mbit
Выходные порты:	8 портов XLR-3 (возможно поставка с XLR-5)
Корпус:	Металл с порошковым покрытием
Размеры:	482х131х44 мм
Bec:	1.5 кг
Рабочая температура	0-50°C
Максимальная	40°C
температура	
окружающей среды	
IP Rating	IP20
Сертификация	EAC
Гарантия	12 месяцев

Технические параметры

Общий Вид Устройства

Контроллер LanDMX8Rack предназначен для установки в стойку 19 дюймов. Подвод питания осуществляется с тыльной стороны устройства через разъём PoweCON (синего цвета). Там же расположен проходной разъем питания PowerCON (белый) и предохранитель.

На лицевой стороне устройства расположены светодиодный экран, светодиод STATUS, четыре кнопки навигации, два порта RJ45 для сетевого подключения, восемь портов XLR-3, восемь светодиодов активности порта и тумблер включения питания (POWER).







Подготовка устройства к работе

Устройство предназначено для работы только в диапазоне температур 0-40°С. Подключите кабель питания к сети переменного тока 220В. Вставьте патч корд в

разъем Lan1 или Lan2. Подайте питание и включите тумблер POWER. Устройство загрузится и перейдет в рабочий режим.

В режиме ожидания на светодиодный экран выводится текущий статус устройства с обозначением IP адреса.

- ERJY 192. 168. L 170

Если устройство получает Art-Net сигнал, то на экране выводится сообщение

Art.

При этом, текущий активный DMX-512 порт будет подсвечен светодиодным индикатором.

Работа с Web-интерфейсом LanDMX8Rack

Web-интерфейс предоставляет простой и интуитивно-понятный инструмент для конфигурации, обновления ПО и сброса к заводским настройкам.

По умолчанию ІР адрес устройства 192.168.1.170, маска подсети 255.255.255.0

Примечание: перед началом работы убедитесь, что у вас стоит последняя прошивка (0.6.2 (Build 57) и новее)

LanDMX8RACK Admin panel **Main Settings** General 1 General Settings Network Settings Protocol settings Firmware Update Firmware Update 4 Node IP 192.168.1.170 Mode: Art-Net V grandMA2 Support: Network Mask 255.255.255.0 Art-Net ShortName LanDMX8RACK NODE INFO 3 Product LanDMX8RACK Gateway IP 192.168.1.1 Art-Net LongName LanDMX8RACK SW ver 0.6.2 (Build 57) HW ver 2 MAC 68.27.19.90.67.37 Uptime 8 DMX PORTS 00:00:23 CPU Load 20% Port # Net Subnet Universe Mode DMX Timings

Основные элементы Web интерфейса

- 1. General текущая вкладка с настройками
- 2. Firmware Update страница обновления прошивки.
- 3. Node info статус устройства, статистика работы и версия ПО.
- 4. Node IP IP адрес LanDMX8Rack
- 5. Network Mask сетевая маска LanDMX8Rack

- 6. Gateway IP режим работы через маршрутизатор (Не нужно задавать в большинстве случаев).
- 7. Блок выбора протокола приема данных
- 8. Блок настроек выходных портов

LanDMX8Rack поддерживает 3 режима приема сигнала: Art-Net, sACN, MANET. Выбор нужного протокола осуществляется в окне «Protocol Settings».

В зависимости от выбранного режима меняется содержимое блоков «Protocol Settings» и «DMX PORTS»

Режим Art-Net

В режиме Art-Net доступно задание короткого и длинного имени Art-Net, включение поддержки MA2. Для выходных DMX портов осуществляется задание Art-Net адресов (Net/Subnet/Universe) и таймингов DMX сигнала.

	RACK Admin pane										
General General Settings		Main Settings									
Firmware Update Firmware Update		Node IP 192.1	68.1.170			Mode: Art-Net	grandMA2 Support				
NODE INFO		Network Mask	255.255.255.0			Art-Net ShortName	LanDMX8RACK				
Product SW ver HW ver	LanDMX8RACK 0.6.2 (Build 57) 2	Gateway IP 19	2.168.1.1			Art-Net LongName	LanDMX8RACK 3				
MAC Uptime CPU Load	68.27.19.90.67.37 00:07:29 19%				DMX	PORTS					
		Port #	4	Net Sub	net Universe	Mode	DMX Timings				
		Port 1	No Signal	0 0		TX Only	Normal V				

- 1. Включение поддержки МА2
- 2. Короткое имя Art-Net устройства
- 3. Длинное имя Art-Net устройства
- 4. Индикация активности порта
- 5. Задание сети (Net) для порта
- 6. Задание подсети (Subnet) для порта
- 7. Задание вселенной (Universe) для порта
- 8. Настройка таймингов выходного сигнала (Normal, Fast, Slow)

Режим sACN

В режиме sACN доступно включение поддержи MA2, задание sACN вселенной выходного порта, индикация приоритета входящего сигнала и регулировка таймингов.

	K Admin panel							
PRO								
General		Main Settin	igs					
General Settings			Network Setting	s		Protocol se	ettings	
Firmware Update Firmware Update		Node IP 1	92.168.1.170		Mode: sACN	~	grandMA2 Support:	•
NODE INFO		Network Mas	k 255.255.255.0					0
Product	LanDMX8RACK	Gateway IP	192.168.1.1					
SW ver	0.6.2 (Build 57)							
HW ver	2							
Uptime CPU Load	00:00:19 20%			DMX F	PORTS			
		Port #	2	sACN Universe	Mode	e Di	MX Timings	
		Port 1	No Signal	1 3	TX Only	4	Normal 🗸 🕘	

- 1. Включение поддержки МА2
- 2. Индикация приоритета входящего сигнала
- 3. Задание вселенной sACN для порта
- 4. Настройка таймингов выходного сигнала (Normal, Fast, Slow)

Режим MANET

В режиме MANET доступно задание Hostname и Session ID, индикация входного выходного сигнала порта, задание адреса порта и регулировка таймингов.

- 1. Задание MA2 Hostname
- 2. Задание MA2 Session ID
- 3. Индикация активности порта
- 4. Задание вселенной MA-Net2 для порта
- 5. Настройка таймингов выходного сигнала (Normal, Fast, Slow)

	RACK Admin panel							
General General Settings		Main Settings				Deste		
Firmware Update Firmware Update		Node IP 192.168.1	.170		Mode: MAN	Proto ET V	grandMA2 Support:	
NODE INFO		Network Mask 25	5.255.255.0		MA2 Hostname	MA2 LD8	NODE	
Product SW ver	LanDMX8RACK 0.6.2 (Build 57)	Gateway IP 192.16	\$8.1.1		MA2 Session II	D 1	2	
MAC Uptime CPU Load	68.27.19.90.67.37 00:00:33 21%			DMX	PORTS			
		Port #	MA	-Net2 Universe	Mo	de	DMX Timings	
		Port 1	No Signal	1 ④	тхо	nly	Normal 🗸 🌀	

Обновление встроенного ПО (Firmware Update)

Обновление встроенного ПО осуществляется через Web-интерфейс, закладка Firmware Update. Загрузить свежую версию прошивки можно на нашем сайте <u>https://yarilo.pro</u>

Прошивка поставляется в виде архива с расширением ZIP. Извлеките файлы из архива, нажмите на кнопку «Выберите файл» и Update Firmware.

Varning! lefore starting the upgrade, close all light control programs. 'urn off all network traffic to LanDMX8RACK.
soogle Chrome is the recommended browser for firmware upgrade.
RENT SOFTWARE VERSION 0.6.1
t Firmware
арите файл LanDMX80_6_1.bin
LanDMX8DIN/LanDMX8RACK
Firmware version 0.6.1
Hardware version 2
F

Начнется процесс обновления прошивки. Процедура занимает порядка 1.5 минуты. После обновления устройство перезагрузится и будет готово к работе. Обратите внимание, что после обновления прошивки IP адрес может измениться на заводской.

Восстановление прошивки LanDMX8Rack. Режим бутлодера



Режим восстановления служит для исправления ошибок, возникших в процессе обновления или иного повреждения ПО. При старте LanDMX8Rack проверяет корректность основной прошивки, и в случае обнаружение неисправности загрузится в режиме бутлодера.

Принудительно в режим бутлодера можно зайти следующим образом.

- Выключите питание устройства.
- Нажмите кнопку ОК и подайте питание.

При неполадках устройства на сегментный индикатор могут появляться сообщения

Err 1, Err 2, Err 3

Обратитесь к производителю.

Устройство загрузится в режиме бутлодера. При этом на экране будет следующее сообщение:

600E 192. 168. L 170

Светодиод STATUS будет гореть красным цветом. IP адрес 192.168.1.170

Для прошивки устройства в этом режиме необходимо использовать утилиту tftp.exe. По умолчанию утилита **tftp.exe** выключена. Для ее включения проделайте следующие шаги:

• Нажмите сочетание клавиш + R, в открывшемся окне «Выполнить» введите (скопируйте и вставьте) OptionalFeatures и нажмите Enter.

💷 Выполнит	ть Х
	Введите имя программы, папки, документа или ресурса Интернета, которые требуется открыть.
<u>О</u> ткрыть:	OptionalFeatures ~
	ОК Отмена Об <u>з</u> ор

• В открывшемся окне "Компоненты Windows" установите флажок компонента TFTP Client и нажмите OK.



Через непродолжительное время Windows применит требуемые изменения и компонент TFTP Client будет включен.

Скачайте с официального сайта http://yarilo.pro/ последнюю официальную прошивку. Распакуйте архив. Запустите файл **upload.bat**

Запустится процесс обновления. Не выключайте устройство. После удачного обновления устройство загрузиться в рабочем режиме.

Режима открытие параметров grandMA2

Yarilo LanDMX8Rack может эмулировать MA 8Port Node, открывая параметры программы grandMA2. Суммарное количество открытых параметров 4096. После открытия, вы сможете использовать Art-Net или sACN потоки.

grandMA2 выдает Art-Net поток только в диапазоне IP адресов 2.xxx.xxx.xxx или 10.xxx.xxx.xx. В Web-интерфейсе (или через меню лицевой панели) необходимо

поменять IP адрес LanDMX8Rack на диапазон 2.xxx.xxx или 10.xxx.xxx и маску на 255.0.0.0.

Не забудьте поменять ІР адрес сетевой карты на тот же диапазон и маску.

Включите режим grandMA2 Support.

Нажмите Save Settings. Устройство перезагрузится. В случае изменение через лицевую панель – перезагрузите устройство самостоятельно.

Примечание: в режиме MANET можно использовать любой сетевой адрес LanDMX8RACK

Для примера рассмотрим настройку в диапазоне 2.ххх.ххх.хх

Main Settings

Network Settings	Protocol settings
Node IP 2.0.0.170	Mode: Art-Net V grandMA2 Support:
Network Mask 255.0.0.0	Art-Net ShortName LanDMX8RACK
Gateway IP 192.168.1.1	Art-Net LongName LanDMX8RACK

Заходим в Setup - MA Network Control. Выбираем нужный IP адрес - в данном случае из диапазона 2.х.х.х и жмем Create Session

MA-Net Control (Consoles	only)			Star	ndalone	•	×	Invite
Session	s		S	Stations		Enabled		
ID Name Mas	ter IP Speed	IP	Status	Name	Version	Туре	Link Speed	Autojoin
Not conne		2.0.0.50	2.0.0.50 Stan D			Console	1000	Enabled
Session Id:	1	Station IP:		[2	.0.0.50		
Session Name:	Artnet	Hostname:		DESKTOP-7MDPCS				
Session Password:		Station Prio	rity:	Norma				
Create Join Session Session S	Leave End Session Session	In St.	vite ation	Dismiss Station				

Далее, Setup - Network protocols. Проверяем что Art-Net Output Active подсвечивается.

Setup/N	letwork/N	etw o rk	Protocols	otocols				I	Master	1	×	Network
Art-	Net	ET	C Net2	Patł	nport	SACN		Sho	Shownet		etl	if Alone
Valid	Reque	sted	Mod	e	Destin	ation IP	LocalSt	Amount	Networl	Subnet	Univer 5	Art-Net Output
Yes	Ye	s	Output	Auto			1	5	1	0	0	Active
New											Ļ	
												Art-Net Input Active
Add	Del	ete										

Примечание: Открытие параметров в режиме sACN происходит аналогично. В разделе Network protocols необходимо на вкладке sACN нажать кнопку sACN Output Active

Setup/N	letwork/N	etwork	Protocols					Master 1			X		Network
Art-	Net	ET	C Net2	Patl	hport	sACN		Shownet		Kinet1			if Alone
Valid	Reque	sted	Mod	е	Destin	ation IP	LocalSt	Amount	sACN Ur	niverse	Priority	Pro	sACN Output
Yes	Ye	s	OutputMu	ulticast			1	8	1		100	Fi	Active
New													
													Input
													ACCIVE

Потом, Setup - MA Network Configuration. Выбираем DMX Node и жмем Add. Вы должны увидеть два устройства. Добавляем каждое их них.

Setup/Netwo	ork/MA Netwo	r Save f Defau	to Ilt		Load from Default		Ν	laster 1		×	
Console	onPC	NPU	ЗD		VPU	VPU NDP Dimmer			Net Swi	twork >	
IP ETHERCON 1			TD Se	lect :	Station			lCocci		Type	
New		MAC			IP			Name		8 PUIL	
		8 27 19 00 0	00 00	2.0	.0.171(Noc	le)	м	A2 addon			
	e	8 27 19 90 6	67 37	2.0	.0.170(Noc	le)	Ν	IA2 NODE			
<											
Available MA 2Port No MA 8Port No	MA 2P(ort Node (de, MA 2F de and MA or		c can be c	ipuac	eu n om en	e perat	.) Consor	e; portware t	opud		
Add	Delete				Pr	Add esent	Remo Absei	ve Remo nt Non-Men	ve nber	Identify	2Port SW Update
											Switch to gMA3

В результате корректно добавленное устройство будет выглядеть так:

Setup/Network/MA Networ				Save to Default			Load from Default			laster 1	×	
Console	onP	nPC		NPU	ЗD		VPU	NDP Dimmer		DMX Node	Network Switch	
IP DH		DHC ETHER	P CON	IP ETHERCON 1(ET		н	Hostname		1ode	Session II Network	Туре	;
2.0.0.1	2.0.0.170			0.0.0		MA2 NODE		MA	-Net2	1	8Port 2048	C
2.0.0.1	2.0.0.171			0.0.	0.0	MA2 addon		MA-Net2		2	2Port 2048	
New												

На этом настройка закончена. МА2 начнет выводить Art-Net поток.

Количество параметров можно посмотреть через Setup - Software Updates.



Настройка устройства через встроенное меню



Для отображения текущего статуса устройства и базовой конфигурации LanDMX8Rack снабжен светодиодным сегментным индикатором и четырьмя кнопками управления.

- ОК Кнопка вход в меню/выбора активного пункта/применение действия.
- 🖪 Кнопка навигации влево
- • Кнопка навигации вправо
- 🛏 Кнопка выхода из текущего пункта/отмены действия.

В режиме ожидания на светодиодный экран выводится текущий статус устройства с обозначением IP адреса.

- ERJY 192, 168, 1, 170

Для входа в меню однократно нажмите ОК.

Главное меню состоит из следующих пунктов:

- Туре настройка режима работы LanDMX8Rack (Art-Net, Art-Net с поддержкой MA2, MANET)
- Net настройка IP адреса и сетевой маски устройства.
- Ports настройка портов DMX
- Sys системные настройки LanDMX8Rack

Для навигации по меню используйте кнопки влево "◀" и вправо "▶". Вход в пункт меню — кнопка "ОК". Возврат на главный экран — "←". Если в течении 15 сек не нажимать кнопки, то происходит возврат на главный экран.

Структура главное меню изображена не рисунке ниже.



Настройка режима работы LanDMX8Rack. Пункт меню Туре.

- Art классический режим работы в режиме Art Gate. LanDMX8Rack принимает ArtNet поток и выводит его на выходные парты.
- ArtGr2 работа в режиме Art Gate и открытие параметров GrandMA2. LanDMX8Rack открывает 4096 параметров при работе в grandMa2 OnPC. Подробнее про настройку и ограничение этого режима читайте в разделе "Режима открытие параметров grandMA2".
- **sACN** работа в режиме sACN.
- sACNGr работа в режиме sACN и открытие параметров GrandMA2. LanDMX8Rack открывает 4096 параметров при работе в grandMa2 OnPC. Подробнее про настройку и ограничение этого режима читайте в разделе "Режима открытие параметров grandMA2".
- Grand2 работа в режиме MANET. Устройство эмулирует MA 8Port Node и получает информацию по протоколу MA-Net. Art-Net/sACN протоколы не поддерживается в этом режиме.



Настройка локальной сети. Пункт меню Net

В данном пункте меню происходит настройка IP адреса и сетевой маски LanDMX8Rack. При вводе численного значения октета IP адреса долгое удерживание кнопок "◀" или "▶" приведет к быстрому перелистыванию значения. После ввода первого октета, нажатие **ОК** приведет к редактированию второго октета, потом третьего и четвертого. После четвертого октета новое значение применится. Если вы не хотите сохранять значение, нажмите "∽" для выхода. После изменения IP адреса не забудьте перезагрузить устройство, что бы новые значения применились.



Настройка выходных портов. Пункт меню Ports

Соответствие между вселенными Art-Net и физическим выходным портом задается в разделе Ports. Для каждого выходного порта (Port1 - Port8) существует свое значение Net, Subnet, Universe. Портам можно назначать одинаковые значения Net/Subnet/Universe.

Диапазон Net находится в интервале от 0 до 127. Subnet от 0 до 15. Universe от 0 до 15. Taким образом можно задать вселенную от 0 до 32 767.



Системные настройки LanDMX8Rack. Пункт меню SYS

В данном разделе пользователь может задать ряд параметров.

Bri — яркость индикаторов лицевой панели. Для настройки комфортной яркости работы можно задать значение от 0 до 7.

bLanC — режим отключения индикации на лицевой панели. По прошествии заданного времени в секундах (от 15 до 900) и отсутствие нажатия на кнопки управления, индикация на лицевой панели отключается (кроме разъемов LAN). При нажатии на любую кнопку индикация восстанавливается. При значении 0 — индикации активна всегда.

inFo – вывод версии системного ПО и ревизии платы.

rEStor – восстановление заводских настроек. Выберите YES если ходите восстановить настройки. Устройство перезагрузится с настройками по умолчанию.



Режим блокировки клавиатуры.

Для предотвращения случайных нажатий можно включить режим блокировки клавиатуры путем одновременного нажатия на кнопки "◀" и "▶" в течении 7 секунд. При этом на экране высветится сообщение

Loc

Для снятия блокировки клавиатуры нажатия "◀" и "▶" в течении 7 секунд. На экране отобразится

LocOFF

История изменений

Версия 1.1 (5.06.2023) — Добавлены протоколы sACN, MANET Версия 1.0 (3.02.2023) — Первоначальный выпуск